



www.skogalundsklippan.com

Hur man ställer in bastun

Panelens funktioner

Vänster knapp

**Start/stopp bastu
samt val av**


Bastu ca 80-90° C

Sanarium ca 60°C

**End /Av
lampan blinkar
en stund**

Höger knapp

**start/stopp
belysning
Light= belysning**



Om man inte själv stängt av bastun, stängs den automatiskt efter 4 tim.

Ljuset i bastun ändrar färg, det är förprogrammerat.

Om ingen använt bastun tidigare kan det ta ca 40-60 min innan den är varm

Styrelsen

Brf Skogalundsklippan
2023-01-09

Adress
Brf Skogalundsklippan i Nacka
Skogalundsklippan 20B
131 39 NACKA

Telefon och fax
08-716 81 71
e-post: skogalundsklippan@bredband.net

Organisationsnummer
716418-0668

www.skogalundsklippan.com